PC POWER & COOLING

PART OF THE OCZ TECHNOLOGY GROUP

TURBO-COOL®

High Performance Power Supply

860Watt

www.pcpower.com

TABLE OF CONTENTS:

ENGLISH
Introduction – Features 3
Technical Specifications 4
Connectors Description & Illustration 5
Installation of Power Supply 6
Troubleshooting / Warranty and RMA 7

DEUTSCH
Einleitung – besonderheiten 8
Technische Spezifikationen 9
Einbau des Netzteils in den PC 10
Fehlerbehebung / Gerantie und RMA-Abwicklung 11

FRANÇAIS
Introduction – Caractéristiques 12
Documentation technique 13
Installation de l'alimentation 14
Dépannage / Garantie et procédure de retour du materiel 15

INTRODUCTION – FEATURES

Dear Customer,

Thank you for purchasing this PC Power & Cooling Silencer® power supply. For over 20 years, PC Power & Cooling has been at the forefront of the high-performance computer power supply industry. We have produced many innovations along the way: the first CPU cooler, the first PC heat alarm, the first NVIDIA® SLI™ Certified power supply, the first 1000W computer power supply and the first and only company to offer an individual certified test report with each power supply sold. We produced the world's premier high-performance computer power supplies, all expertly engineered in California, USA.

This power supply is rated at more than 85% efficiency, which will help you to lower overall power consumption of your PC; this will save money on power costs as well as reduce the internal temperatures of your system. Lower power consumption also helps to save environmental resources. In order to bring you the best performance possible, the voltage regulation is designed to bring you stable operation even during heavy application loads such as games, 3D rendering, video processing, CAD/CAM, or other demanding programs. The powerful single +12V rail helps minimize power loss that would come with multiple 12V rails. A single +12V rail enables full use of available power whenever and whenever you need it.

The PC Power & Cooling Silencer® series has won Editor's Choice Awards and other recognitions from most major publications online and in print.

www.anandtech.com

www.viperlair.com

www.pcperspective.com

www.techreport.com

www.pcstats.com

www.bit-tech.net

www.techpowerup.com

www.hardocp.com

www.hwhell.com

www.gamezoom.net

www.driverheaven.net

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT TABLE

PARAMETER	NOMINAL	MAXIMUM	MAX. CURRENT
Voltage [115V]	100 - 120V_{AC}		12A
Voltage [230V]	200 - 240V_{AC}	264V_{AC}	6A
Frequency	50 / 60 Hz	63 Hz	-

OUTPUT TABLE

MODEL	OUTPUT SPECS	OUTPUT VOLTAGE				
		+5V	+3.3V	+12V [Single Rail]	-12V	+5V_{SB}
860W	MAX. LOAD	26A	22A	64A	0.8A	3A
	MIN. LOAD	0.2A	0.2A	0.5A	0A	0.1A
	COMBINED	150W		768W	9.6W	15W
	TOTAL OUTP.	860W				

CONNECTORS DESCRIPTION & ILLUSTRATION

Main Power Connector

Voltage	Color			Color	Voltage
+3.3 V	Orange	1	13	Orange	+3.3 V
+3.3 V	Orange	2	14	Blue	-12 V
COM	Black	3	15	Black	COM
+5 V	Red	4	16	Green	PS_ON#
COM	Black	5	17	Black	COM
+5 V	Red	6	18	Black	COM
COM	Black	7	19	Black	COM
PWR_ON	Gray	8	20	N/C	N/C
+5 Vsb	Purple	9	21	Red	+5 V
+12 V_1	Yellow	10	22	Red	+5 V
+12 V_1	Yellow	11	23	Red	+5 V
+3.3 V	Orange	12	24	Black	COM

PCI-Express Connector (6+2Pin)



Color	Signal	Pin
Yellow	+12VDC	1
Yellow	+12VDC	2
Yellow	+12VDC	3
Black	COM	4
Black	COM	5
Black	COM	6
Black	COM	7
Black	COM	8

Serial ATA Power Connector



Color	Signal	Pin
Yellow	+12VDC	5
Black	COM	4
Red	+5VDC	3
Black	COM	2
Orange	+3.3VDC	1

PCI Express Connector (6 Pin)



Color	Signal	Pin
Yellow	12VDC	1
Yellow	12VDC	2
Yellow	12VDC	3
Black	COM	4
Black	COM	5
Black	COM	6

Peripheral Connector (4 Pin)



Color	Signal	Pin
Yellow	+12VDC	1
Black	COM	2
Black	COM	3
Red	+5VDC	4

+12V CPU Connector (4+4 Pin)



Color	Signal	Pin
Black	COM	1
Black	COM	2
Black	COM	3
Black	COM	4
Yellow	+12VDC	5
Yellow	+12VDC	6
Yellow	+12VDC	7
Yellow	+12VDC	8

Floppy Disk Connector (4 Pin)



Color	Signal	Pin
Red	+5VDC	1
Black	COM	2
Black	COM	3
Yellow	+12VDC	4

+12V CPU Connector (8 Pin)



Color	Signal	Pin
Black	COM	1
Black	COM	2
Black	COM	3
Black	COM	4
Yellow	+12VDC	5
Yellow	+12VDC	6
Yellow	+12VDC	7
Yellow	+12VDC	8

INSTALLATION OF POWER SUPPLY

Note: You will need a Philips screwdriver to install your new power supply.

To install a new power supply you first need to remove the old one. Please proceed as follows:

1. Unplug the AC power cable from your old power supply.
2. Make sure to disconnect all other cables from the PC and remove cover from the PC case. Remove any screws holding the cover in place; specifics will vary by computer case design.
3. Disconnect the power supply from all the components in the PC – make sure that all the connectors are unplugged.
4. You can now remove the screws securing the old power supply to your case; normally, there are four screws at the back of the chassis. After removing all the screws, slowly take the power supply out of the PC case. Be careful that you do not damage any other components during this action.

Installing the new power supply:

1. Place your new PC Power & Cooling Silencer® power supply in the appropriate space in the PC case and secure it by screwing the four screws into the rear of the power supply.
2. Guide the 24-pin ATC connector through the case and connect it to your motherboard.
3. Connect the 8-pin power cable to the motherboard. If your motherboard supports only a 4-pin jack, connect only the right side of the 4/8 connector to the motherboard.
4. If you are using a graphics card with a 6-pin connector please connect the respective connectors to the jack on the card. If your card supports more than one jack just connect a second 6-pin connector. In addition the PC Power & Cooling Silencer ® supports 8-pin connectors on modern graphics cards. If you card has an 8-pin jack mounted just use the additional two pins beside the regular 6-pin connectors and form an 8-pin connector.
5. Proceed with connecting all Molex and SATA connectors to your hard drives and optical drives.
6. Connect any other internal components that require power to the appropriate connector – i.e. fans and/or case lighting.
7. You may replace the cover on the PC case now, or you can leave it off initially while you verify everything works properly.
8. Connect your display, keyboard, mouse, speakers, printer, and any other peripherals to your computer.
9. Plug the main AC power cable into the back of the power supply and turn on your computer.
10. If everything works properly and you have not already done so, turn off your computer and replace the cover on the case.

TROUBLESHOOTING / WARRANTY & RMA

If you experience any problems with your new power supply, please check these simple trouble-shooting steps or consult the retailer where the product was purchased.

Caution: Working on electrical devices can be life-threatening. If you are not familiar with the steps taken please consult a professional. If your power supply has developed traces of smoke, broken cables, or was exposed to liquids, it should not under any circumstances be brought back into operation.

If you installed a new power supply and the system will no longer start, please check the following steps:

1. Make sure the AC input is plugged in correctly and the wall outlet distributes power. [Try another device in the electrical outlet to verify it is working properly.]
2. Check that all connectors from the power supply are correctly plugged into the motherboard.
3. Are the cables from the power switch of the computer case properly connected to the motherboard?
4. Make sure there are no short circuits within the system that could result from defective hardware or misplaced connectors.
5. If you are not sure take all parts out of the housing and only leave the motherboard inside together with the power supply. Disconnect all plugs, check them and then connect them again to the respective jacks.

If you need further assistance please visit: http://www.pcpower.com/support/ticket.html

USA Tech Support Hotline: 1-866-925-3027

7-Year Warranty

Your PC Power & Cooling Silencer® PSU is covered by an industry-leading 7-year warranty. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of seven(7) years from the date of purchase. If any defects should occur during this period, contact PC Power & Cooling for further assistance and to take advantage of your warranty.

To place a Returned Merchandise Authorization (RMA) request, you may simply submit a ticket through our website at: http://www.pcpower.com/support/ticket.html

EINLEITUNG - BESONDERHEITEN

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses PC Power & Cooling Silencer® Netzteils. Bereits seit mehr als 23 Jahren, repräsentiert PC Power & Cooling die Front der Netzteilindustrie für Computer. Wir haben seit Bestehen, viele Innovationen hervorgebracht: Den ersten CPU Kühler, den ersten PC Überhitzungsalarm, das erste NVIDIA® SLI™ zertifizierte Netzteil, das erste 1000W Netzteil und als erster – und immer noch einziger – Hersteller legen wir jedem Netzteil einen individuellen, zertifizierten Testbericht bei. Dies alles aus Expertenhand kreiert in Kalifornien, USA.

Dieses Netzteil verfügt über eine besonders hohe Effizienz von mehr als 85%. Eine hohe Effizienz hilft Ihnen nicht nur Stromkosten einzusparen, sondern verringert auch die interne Temperatur in Ihrem Computer. Eine niedrige Stromaufnahme hilft zudem wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen. Um Ihnen die bestmögliche und stabilste Leistung bieten zu können, wurde die Leistungsregulierung so konfiguriert, dass besonders anspruchsvolle und leistungshungrige Anwendungen wie Spiele, 3D rendering, Video Bearbeitung, CAD/CAM oder weitere Programme besonders stabil ausgeführt werden können. Eine einzelne Leistungsstarke +12V Leitung hilft hierbei, im direkten Vergleich mit separaten +12V Leitungen, Leistungsverluste zu verringern. Mit einer einzelnen +12V Leitung werden Sie stets die ideale Leistung erhalten, wenn sie gebraucht wird.

Die PC Power & Cooling Silencer® Serie hat Editor's Choice Awards und andere Auszeichnungen von den meisten führenden Publikationen im Internet oder Zeitschriften gewonnen.

www.anandtech.com www.viperlair.com www.pcperspective.com www.techreport.com www.pcstats.com www.bit-tech.net

www.techpowerup.com www.hardocp.com www.hwhell.com www.gamezoom.net www.driverheaven.net

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZEINGANG

PARAMETER	NOMINAL	MAXIMUM	MAX. STROM
Spannung [115V]	100 - 120V_{AC}		12A
Spannung [230V]	200 - 240V_{AC}	264V_{AC}	6A
Frequenz	50 / 60 Hz	63 Hz	-

AUSGANGSLEISTUNG

MODELL	AUSGANGS-SPEZIFIK.	AUSGANGSSPANNUNG				
		+5V	+3.3V	+12V [Einzelne Leit.]	-12V	+5V_{SB}
860W	MAX. LAST	26A	22A	64A	0.8A	3A
	MIN. LAST	0.2A	0.2A	0.5A	0A	0.1A
	KOMBINIERT	150W		768W	9.6W	15W
	TOTALE LEIST.	860W				

EINBAU DES NETZTEILS IN DEN PC

Anmerkung: Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher für den Eineau des Netzteils.

Um ein neues Netzteil einzubauen, müssen Sie das alte Netzteil erst einmal ausbauen. Gehen Sie heierbei wie folgt vor:

1. Trennen Sie die Stromverbindung zu Ihrem PC.
2. Öffnen Sie nun die Seitentür des PC-Gehäuses.
3. Trennen Sie alle Stecker des Netzeils von angeschlossenen Komponenten im Gehäuse Ihres PCs. Bitte achten Sie vor dem nächsten Schritt darauf, dass wirklich alle Stecker getrennt sind.
4. Nun können Sie die Schrauben des alten Netzteils an der Rückseite des PCs entfernen. Nachdem die Schrauben entfernt sind, nehmen Sie das Netzteil vorsichtig aus dem Gehäuse heraus. Achten Sie bitte darauf, dass beim Herausnehmen keinerlei Komponenten im Gehäuse in Mitleiden schaft gezogen warden.

Installation des neuen Netzteils:

1. Setzen Sie das neue PC Power & Cooling Silencer® Netzteil in die vorgesehene Position im Gehäuse und schrauben Sie es mit den gelieferten Schrauben fest.
2. Legen die den 24poligen ATX Stecker durch das Gehäuse zum korrekten Anschluss des Mainboards.
3. Verbinden Sie den 8poligen Stecker mit dem Mainboard. Wenn lhr Mainboard nur über einen 4poligen Anschluss verfügt, dann verbinden Sie nur die rechte Hälfte des Steckers.
4. Wenn Sie eine Grafikkarte mit 6poligen Anschluss verwenden, verwenden Sie das entsprechende Kabel vom Netzteil. Falls lhre Grafikkarte mehr als einen 6poligen Anschluss hat, verbinden Sie auch diesen mit dem Kabel vom Netzteil. Zusätzlich unterstützt das PC Power & Cooling Silencer® auch modern Grafikkarten mit 8poligem Anschluss. Verwenden Sie dann die zwei weiteren Pins neben des regulären 6poligen Steckers, um einen 8poligen zu erhalten.
5. Verbinden Sie nun nur noch die peripheren Geräte wie Festplatten und optischen Laufwerke mit den 4poligen Molex-oder 15poligen SATA Steckern.
6. Verbinden Sie außerdem alle weiteren internen Komponenten, die eine Stromzufuhr benötigen. Wie zum Beispiel Lüfter und/oder Gehäusebeleuchtung.
7. Sie können nun das Gehäuse wieder schliessen ode res weiterhin im geöffnet Zustand belassen um korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
8. Verbinden Sie lhren Monitor, Tastatur, Maus, Lautsprecher, Drucker und etwaige weitere Periperiegeräte mit dem Computer.
9. Als letztes verbinden Sie den Netzstecker an der Rücksite des Netzteils mit einer geeigneten Steckdose in lhrem Haushalt.
10. Schalten Sie lhren Computer ein. Wenn alles erwartungsgemäß funktioniertn und Sie lhr Gehäuse bisher noch nicht geschlossen haben, holen Sie dies nun nach.

FEHLERBEHEBUNG / GARANTIE UND RMA-ABWICKLUNG

Wenn Sie Probleme jeglicher Art beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme haben, dann lessen Sie such diese Hilfestellung bitte sorgfältig durch und kontaktieren Sie gegebenenfalls lhren Händler.

Achtung: Arbiten an elektrischen Leitungen kann legbensgef ährlich sein. Wenn Sie sich nicht sicher mit den folgenden Schritten sind, dann kontaktieren Sie bitte einen Elektriker. Falls das Netzteil Rauch oder offene Kabel aufweist oder mit Flüssigkeiten in Kontakt kam, dann solte es in keinem Falle wieder in Betrieb genommen werden.

Falls Sie das neue Netzteil installiert haben und Ihr System nicht mehr anläuft, dann tun Sie bitte folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass der Kaltgerätestecker richtig im Netzteil und in der Steckdose sitzt.
2. Überprüfen Sie alle Steckverbindungen im PC nach ihrem Sitz.
3. Sind die Stecker von lhrem Gehäuse richtig am Mainboard angeschlossen?
4. Überprüfin Sie das System auf einen Kurschluss, welcher von defekter Hardware oder falsch angebrachten Steckern ausgehen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann empfiehlt es sich wieder alle Teile bis auf das Mainboard und das Netzteil aus dem Gehäuse auszubauen. Ziehen Sie alle angebrachten Stecker, kontrollieren Sie diese und stecken Sie sie erneut an.

Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unser Supportteam online unter:
http://www.pcpower.com/support/ticket.html
USA Tech Support Hotline: 1-866-925-3027

7-Jahre Garantie

Ihr PC Power & Cooling Silencer® Netzteil verfügt über eine Marktführende Herstellergarantie von 7 Jahren. Das Ihnen vorliegende Produkt wird für diesen Zeitraum von der Herstellergarantie in Nezug auf jegliche Material – und Verarbeitungsdefekte abgedeckt. Sollte dennoch unerwarteterweise ein Defekt auftreten, kontaktieren Sie PC Power & Cooling für weitere Unterstützung und um von Ihrem Garantieanspruch Gebrauch zu machen.

Um eine RMA Anfrage zu stellen, besuchen Sie bitte folgende Webseite und folgen Sie den dortigen Anseisungen: http://www.pcpower.com/support/ticket.html

INTRODUCTION – CARACTÉRISTIQUES

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté cette alimentation PC Power & Cooling Silencer ®. Depuis plus de 20 ans, PC Power & Cooling est à la pointe du secteur des alimentations d'ordinateur à hautes performances. Chemin faisant, nous avons produit de nombreuses innovations : le premier refroidisseur de CPU, la première alarme de température, la première alimentation certifiée NVIDIA® SLI™, la première alimentation d'ordinateur de 1000W et nous sommes la première et unique société à offrir un rapport certifié et individuel de test pour chaque alimentation vendue. Nos alimentations d'ordinateur des plus performantes au monde sont toutes fabriquées en Californie, États-Unis, par des spécialistes.

Cette alimentation au taux d'efficacité supérieur à 85% vous permettra de réduire la consommation globale de votre PC, de faire des économies sur les coûts énergétiques ainsi que de réduire la température interne de votre système. Une consommation moindre permet également de préserver les ressources environnementales. Pour que vous disposiez des meilleures performances possibles, la tension est régulée de façon à vous fournir une stabilité de fonctionnement même pendant l'utilisation d'applications lourdes telles que jeux, rendu 3D, traitement vidéo, CAO/FAO ou autres programmes gourmands. L'efficacité du monorail +12V permet de réduire la perte de puissance inhérente aux rails 12V multiples. Un monorail +12V diminue la perte énergétique associée aux rails 12V multiples. Un monorail +12V vous permet de bénéficier de la totalité de la puissance disponible au moment et dans toutes les configurations où vous en avez besoin.

Les PC Power & Cooling Silencer® Series ont été récompensées par plusieurs « Editor's Choice » et autres marques de reconnaissance de la plupart des éditeurs en ligne et publications les plus en vue
.

www.anandtech.com www.viperlair.com www.pcperspective.com www.techreport.com www.pcstats.com www.bit-tech.net

www.techpowerup.com www.hardocp.com www.hwhell.com www.gamezoom.net www.driverheaven.net

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRÉE

PARAMÈTRES	NOMINALE	MAXIMUM	COURANT MAX.
Tension [115V]	100 - 120V_{AC}		12A
Tension [230V]	200 - 240V_{AC}	264V_{AC}	6A
Fréquence	50 / 60 Hz	63 Hz	

SORTIE

MODÈLE	SPÉCIF. SORTIE	TENSION DE SORTIE				
		+5V	+3.3V	+12V [Single Rail]	-12V	+5V_{SB}
860W	CHARGE MAX.	26A	22A	64A	0.8A	3A
	CHARGE MIN.	0.2A	0.2A	0.5A	0A	0.1A
	COMBINÉES	150W		768W	9.6W	15W
	SORTIE TOTALE	860W				

INSTALLATION DE L'ALIMENTATION

Nota: l'installation de l'alimentation requiert l'emploi d'un tournevis cruciforme.
Afin d'installer votre nouvelle alimentation, vous allez devoir commencer par enlever l'ancienne. Veuillez procéder comme suit:

1. Débranchez le câble électrique de l'ancienne alimentation.
2. Veillez à bien débrancher tous les autres câbles de l'ordinateur et enlevez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur. La disposition des vis maintenant le panneau dépend du modèle de boîtier d'ordinateur.
3. Débranchez l'alimentation de tous les composants de l'ordinateur et vérifiez que tous les connecteurs soient débranchés.
4. Vous pouvez maintenant retirer les (quatre) vis de fixation de l'ancienne alimentation qui se trouvent normalement à l'arrière du châssis. Après avoir retiré toutes les vis, sortez précautionneusement l'alimentation du boîtier de l'ordinateur. Prenez garde à ne pas endommager les autres composants pendant cette opération.

Installation De Votre Nouvelle Alimentation:

1. Positionnez la PC Power & Cooling Silencer® à la place qui lui est réservée dans le boîtier de l'ordinateur et fixez-la à l'aide des quatre vis prévues dans la partie arrière de l'alimentation.
2. Introduisez le connecteur ATX 24 broches dans le boîtier et branchez-le sur la carte mère.
3. Branchez le câble de l'alimentation à 8 broches sur la carte mère. Si la carte mère est seulement munie d'une fiche à 4 broches, branchez uniquement la partie droite du connecteur.
4. Si vous utilisez une carte graphique dotée d'un connecteur à 6 broches, veuillez brancher les connecteurs respectifs sur la fiche de la carte. Si cette carte est équipée de plusieurs fiches, branchez simplement un deuxième connecteur à 6 broches. De plus, la PC Power & Cooling Silencer® prend en charge les connecteurs à 8 broches des cartes graphiques récentes. Si votre carte est équipée d'une fiche à 8 broches, servez-vous simplement des deux broches contiguës au connecteur standard à 6 broches pour réaliser un connecteur à 8 broches.
5. Puis effectuez toutes les connections Molex et SATA de votre disque dur et des lecteurs optiques.
6. Branchez tous les autres composant internes qui ont besoin de courant aux connecteurs appropriés, tels que ventilateurs et/ou éclairage du boîtier.
7. Vous pouvez maintenant remettre le panneau du boîtier à sa place ou attendre dans un premier temps d'avoir vérifié que tout marche bien.
8. Branchez l'écran, le clavier, la souris, les haut-parleurs, l'imprimante et tous les autres périphériques de votre ordinateur.
9. Branchez le câble électrique à l'arrière de l'alimentation et allumez l'ordinateur.
10. Si tout marche bien et que vous aviez attendu pour le faire, éteignez votre ordinateur et replacez le panneau latéral sur le boîtier.

DÉPANNAGE / GARANTIE ET PROCÉDURE DE RETOUR DU MATÉRIEL

Si vous rencontrez des problèmes avec votre nouvelle alimentation, veuillez suivre ces simples conseils de dépannage ou consulter le fournisseur qui vous l'a vendue.

Avertissement: la manipulation d'appareils électriques peut mettre votre vie en danger. Si vous ne connaissez pas la marche à suivre, veuillez consulter un professionnel. Vous ne devez en aucun cas réutiliser votre alimentation électrique lorsque celle-ci présente des traces de fumée, des câbles sectionnés ou qu'elle a reçu des projections de liquides.

Après l'installation d'une nouvelle alimentation, si le système ne redémarre pas, veuillez vérifier les points suivants:

1. Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique est correctement branché et que la prise électrique murale est bien alimentée. (Effectuez un essai avec un autre appareil pour vérifier que la prise électrique fonctionne bien.)
2. Vérifiez que tous les connecteurs de l'alimentation sont branchés correctement sur la carte mère.
3. Les câbles de l'interrupteur d'alimentation du boîtier de l'ordinateur sont-ils connectés correctement à la carte mère?
4. Assurez-vous que des éléments défectueux ou des connecteurs mal positionnés n'entraînent pas de court-circuit dans le système.
5. En cas de doutes, sortez toutes les pièces du boîtier et laissez-y seulement la carte mère et l'alimentation. Débranchez toutes les prises, vérifiez-les, puis rebranchez-les sur leurs fiches respectives.

   Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, veuillez consulter:
   http://www.pcpower.com/support/ticket.html
   USA Tech Support Hotline: 1-866-925-3027

7-ANS DE GARANTIE

Votre alimentation PC Power & Cooling Silencer® est couverte par la garantie de 7 ans des leaders du secteur. Ce produit est garanti exempt de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 7 ans à compter de sa date d'achat. En cas de défectuosité constatée pendant cette période, veuillez contacter PC Power & Cooling pour prendre conseil et bénéficier de votre garantie.

Pour solliciter la procédure de retour du matériel, il suffit d'en faire la demande sur notre site à l'adresse suivante: http://www.pcpower.com/support/ticket.html

PC POWER & COOLING

PART OF THE OCZ TECHNOLOGY GROUP

5995 Avenida Encinas Carlsbad, CA 92008

PHONE (760) 931-5700 · FAX (760) 931-6988